

# NETTOYAGE DES MURS DE BOIS VÉRITABLE AVANT DE REPEINDRE

1. Utiliser l'un des produits de nettoyage suivants :
  - ≡ TSP pour un nettoyage régulier de surfaces seulement sales.
  - ≡ Simple Greenmc ou Deck Cleanermc d'Olympic pour des surfaces de bois présentant de la saleté tenace ou des zones de bois grisonné.
2. Vaporiser les murs avec le nettoyeur sélectionné en respectant les directives du produit.
3. Rincer délicatement les surfaces à l'eau claire avec un boyau d'arrosage (maximum 100 psi). Il ne faut pas enlever ni désolidariser la peinture déjà en place, seulement retirer le produit de nettoyage complètement.
4. Avant le jour de l'application, prenez connaissance des instructions apparaissant sur le contenant de la nouvelle teinture, celles-ci doivent être suivies. Validez la couleur sur une petite section. Les conditions atmosphériques, l'humidité du bois et sa préparation jouent un rôle tout aussi important que la qualité du produit et de son application. Le séchage complet du bois avant l'application de nouvelle teinture est important. Généralement 24 heures sans pluie ni rosée suffisent.
5. L'application de teinture devrait généralement être faite à une température extérieure au-dessus de 10°C. Une période de séchage de minimum 4 heures devrait s'écouler entre les applications.
6. Aux endroits précis où le bois est à nu, il peut être nécessaire d'appliquer localement une première couche de teinture selon le type de finition en place afin d'égaliser les épaisseurs et/ou couleurs avec l'ensemble de la surface.
7. Ensuite appliquer une ou deux couche(s) de teinture, selon l'usure ou le besoin spécifique, à la grandeur de la surface. Il est généralement recommandé de terminer une planche sur sa longueur pour éviter les marques de chevauchement, surtout avec la teinture semi-transparente.

**EN CAS DE DOUTE, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR PLUS D'INFORMATION.**